

ГИДРО SM-SHPAT

Инструкция по применению

Подготовка основания: Основание необходимо очистить от загрязнений (масла, жиры, краски, нефтепродукты и т.д.). Основание перед началом работы должно быть прочным, ровным, иметь достаточную несущую способность. Отслаивающиеся участки необходимо удалить. Неровности, глубокие дефекты поверхности свыше 5 мм, полости, швы необходимо предварительно выровнять раствором Гидро SM - 4 или Гидро SM - 3. Поверхности, имеющие следы проникновения воды, активные течи, а так же поверхности, которые планируется эксплуатировать при постоянном и периодическом контакте с водой, при повышенной влажности, во взаимодействии с агрессивными средами, необходимо предварительно обработать комплексом гидроизоляционных материалов ТМ Гидро SM. Сильно впитывающие основания (газосиликат, пенобетон, гипсовые штукатурки, гипсокартонные и древесностружечные плиты), а так же основания в возрасте менее 28 суток (для бетонов и штукатурных растворов) необходимо обработать составом Гидро SM – ACRIL и дать высохнуть.

Приготовление раствора: Для приготовления шпатлевочного раствора Гидро SM – SHPAT необходимо в воду добавить сухую смесь (в заданной пропорции) и тщательно смешать при помощи высокоскоростного миксера в течение 3-х минут до получения однородного пластичного раствора. Дать раствору настояться в течение 3-х минут, а затем повторно перемешать.

Внимание! Рекомендуется готовить раствор в количестве, необходимом для работы. Во время проведения работ необходимо периодически перемешивать раствор (без добавления воды).

Нанесение: Работы должны производиться при температуре окружающего воздуха и поверхности конструкции не ниже +5°C и не выше 35°C. Укладка шпатлевочного раствора Гидро SM – SHPAT производится на подготовленное надлежащим образом, слегка увлажненное основание. Шпатлевочный раствор Гидро SM – SHPAT нанести вручную на основание с помощью гладкого шпателя и разровнять по поверхности. Толщина наносимого слоя должна составлять 1-5 мм. При необходимости нанесения повторного слоя, второй слой наносится только после полного затвердевания и шлифования наждачной бумагой первого слоя. Рекомендуется перед нанесением второго и последующих слоев шпатлевочного раствора Гидро SM – SHPAT, предыдущий затвердевший слой обработать составом Гидро SM – ACRIL. Допускается применение стеклосеток с ячейкой до 5 мм для армирования основания. Стеклосетку равномерно вдавливают в свеженанесенный слой шпатлевочного раствора Гидро SM – SHPAT. После чего покрывают стеклосетку вторым слоем шпатлевочного раствора.

Внимание! Шпатлеваемые поверхности необходимо оберегать от пересыхания, а также от воздействия дождевых осадков в течение суток после изготовления. Не наносить шпатлевочный раствор на сильно нагретые солнцем основания.